

**AUSTRIAN AUDIO**

## **Hi-X25BT 프로페셔널 무선 블루투스® 오버이어 헤드폰**

### **사용자 매뉴얼**

#### 소개 및 안전 지침

Hi-X25BT 헤드폰은 무선 모드로 사용할 **블루투스®**- 호환 장치(예를 들어, 개인 컴퓨터, 휴대 전화 등)가 필요합니다. 포함된 USB-C® 대 USB-C® 케이블을 사용하여 또한 디지털 오디오 모드로 들을 수 있으며, 잭 케이블을 사용하여 아날로그 오디오 모드로도 들을 수 있습니다.



이 제품을 사용하기 전에 본 매뉴얼의 지침을 읽고 따르십시오.

- 의도된 용도 외에 다른 용도로 이 제품을 작동하지 마십시오. Austrian Audio 는 부적절한 취급 또는 오용으로 인한 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 장시간 동안 개인용 스테레오 장치를 최대 볼륨으로 들으면 사용자의 청력이 손상될 수 있습니다.
- 제품에 결함이 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 제품을 항상 건조하고 안전한 곳에서 보관하고 조작하십시오.
- 제품은 리튬-폴리머 배터리를 포함합니다. 과도한 열에 노출시키지 마십시오(햇빛 아래 주차된 차량 내에 두지 마시고, 불 속에 던지거나 전자레인지 안에 넣지 마십시오).
- 의도된 작동 온도 범위 0°C - 45°C(32°F - 113°F) 밖에서 작동하지 마십시오.
- 너무 덥거나 너무 추운 경우 제품을 충전하지 마십시오. 충전 전에 대략 20°C - 30°C(68°F - 86°F)까지 냉각 또는 예열하게 두십시오. 전원에 플러그를 꽂은 상태에서 제품을 방치하지 마십시오.
- 젖거나 습한 환경에서 이 제품을 사용하지 마십시오.
- 떨어뜨리지 마십시오.
- 내장된 High-Excursion 드라이버에 자석이 포함되어 있습니다.


- 전문 오디오 장비를 작동할 수 없는 사람과 어린 아이의 손에 닿지 않는 곳에 이 제품을 보관하십시오.
- 제품을 청소해야 하는 경우 반드시 부드러운 마른 천으로 청소하십시오.
- 달리 명시되지 않는 한 타사 액세스서를 사용하지 마십시오.
- 내부에 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없으므로 제품을 분해하지 마십시오.
- 스티커를 제거하지 마십시오.

지침을 읽어 주셔서 감사하며 Austrian Audio 를 신뢰해 주셔서 대단히 감사합니다.

## **Hi-X25BT 작동:**

### ***Power on/off***

Hi-X25BT 가 “Power On”으로 시작해서 청색 LED 가 깜박이기 시작할 때까지 오른쪽 이어컵의 하단에 있는 on/off 버튼을 2 초 동안 누르십시오. 여전히 활성 연결이 있는 경우 이전에 연결된 장치에 자동으로 연결되고 “연결됨”을 표시하여 이를 확인하고 LED 가 청색으로 바뀌어 연속해서 빛납니다.




헤드폰을 끄려면

“Power Off”를 표시하여 Hi-X25BT 가 꺼지고 청색 LED 가 꺼질 때까지 on/off 버튼을 3 초 동안 누르십시오.

### ***블루투스®-연결 설정***

(새) 연결을 설정하려면 헤드폰을 꺼야 합니다. 이제 on/off 버튼을 누르고 5 초 동안 계속 누르십시오. 헤드폰이 켜지고 연결 모드로 자동 전환되어 “페어링”과 빠르게 깜박이는 청색 LED 로 확인됩니다.



*메모: 헤드폰을 처음 켜는 경우 페어링 모드로 자동 전환됩니다.*

*메모: 헤드폰에 연결된 사용자 연결 장치를 찾을 수 없는 경우(예를 들어, 블루투스®가 사용자 장치에서 비활성화하는 경우), 잠시 후 헤드폰이 자동으로 꺼집니다.*


### 디지털 오디오 모드에서 충전 및 오디오 청취

포함된 USB 케이블을 사용하여 헤드폰을 충전하십시오. 블루투스® 연결이 남아 있으며, USB 케이블을 통해 충전하는 동안 Hi-X25BT 를 계속 사용할 수 있습니다.

Hi-X25BT 가 예를 들어, 노트북에 연결된 경우 헤드폰을 충전하면서 연결된 USB-케이블을 통해 계속 음악을 들을 수 있습니다. 블루투스® 모드에서 디지털 오디오 모드로 전환하려면 Hi-X25BT 의 on/off 버튼을 짧게 누르십시오.

메모: 마이크는 USB 디지털 오디오 모드에서 사용할 수 없다는 점에 유의하십시오.


디지털 오디오 모드에서 블루투스® 모드로 다시 변경하려면 on/off 버튼을 다시 짧게 누르면 됩니다.



### 아날로그 오디오 모드 청취

아날로그 모드는 배터리를 사용하지 않고 작동하며, 그로 인해 아날로그 잭 케이블에 연결될 때 Hi-X25BT 가 자동으로 꺼집니다. 이제 잭 출력이 있는 장치(예를 들어, 스마트폰)가 필요합니다. Hi-X25BT 를 전문 오디오 장비에 연결하기 위해 3.5 - 6.3mm(1/8" - 1/4") 어댑터가 동봉되어 있습니다.


메모: 아날로그 오디오 모드일 때 오른쪽 이어컵의 터치 컨트롤 기능이 비활성화됩니다. 블루투스®와 아날로그 오디오 모드 간 볼륨에서 상당한 차이가 보일 수 있습니다.



### 터치 컨트롤 기능


Hi-X25BT 는 가장 인기 있는 블루투스® 기능을 제어하기 위해 오른쪽 이어컵에 용량 컨트롤이 있습니다.

- 볼륨을 올리려면 가이드 홈에서 위로 슬라이딩합니다.
- 위로 슬라이딩한 후에 손가락을 센서 위에 그대로 두면, 홈을 해제하거나, 최대 볼륨 수준에 도달할 때까지 Hi-X25BT 는 계속 볼륨을 올립니다.
- 볼륨을 내리려면 가이드 홈에서 아래로 슬라이딩합니다.




- 아래로 슬라이딩한 후 손가락을 센서 위에 그대로 두면, 음을 해제하거나, 최소 볼륨 수준에 도달할 때까지 Hi-X25BT 는 계속 볼륨을 내립니다.

- 음성 도우미를 시작하려면(사용 가능하고 블루투스® 소스에서 활성화된 경우), 동시에 여러 손가락을 컨트롤 패드에 3 초 이상 놓습니다.



음악을 들을 때 추가로 다음과 같이 할 수 있습니다.

- 용량 영역을 1 회 터치하여 시작하거나 트랙을 일시 정지할 수 있습니다.
- 2 회 터치로 다음 트랙으로 건너뛸 수 있습니다.
- 3 회 터치로 이전 트랙으로 건너뛸 수 있습니다.



전화 수신 중이거나 누군가에게 전화하려는 경우 다음과 같이 Hi-X25BT 가 전화 컨트롤로 자동 전환됩니다.


- 이제 1 회 터치로 전화를 받거나 종료할 수 있습니다.
- 또한 2 회 터치로 전화를 거절할 수 있습니다.

*메모: 터치 컨트롤을 사용하는 데 문제가 있는 경우 이어컵 위에 손가락을 더 분명하게 또는 더 고르게 유지하려고 하십시오. 곧 용량 컨트롤의 장점을 즐기실 것입니다.*

## Hi-X25BT 의 운반

Hi-X25BT 는 다음과 같이 운반을 위한 2 개의 공간 절약 옵션이 있습니다.

예를 들어, 노트북 가방에 헤드폰을 넣어 운반하기에 이상적으로 납작해지도록 이어컵을 뒤로 돌릴 수 있습니다. 또는 매우 작은 치수용으로(예를 들어, 가방 또는 배낭용) 헤드 보우 방향으로 이어컵을 접을 수 있습니다. 운반을 위해 케이블을 뽑고 헤드폰 표면을 보호하기 위해 포함된 파우치 백을 사용할 것을 권장합니다.




## 이어 쿠션 교체 방법


Hi-XBCUK 쿠션 교체 키트(별도 구매 가능)를 사용하여 Hi-X25BT 의 이어패드를 쉽게 교체할 수 있습니다.

*메모: 이어 쿠션은 나사로 장착됩니다. 나사를 풀지 않은 채 이어패드를 잡아당기지 말고 아래 설명된 대로 지침을 따르십시오.*


1. 오른쪽 및 왼쪽 측면 양쪽에 폼 인레이를 꺼내고 시작하십시오. 두 손가락으로 집으면 쉽게 빼낼 수 있습니다.




2. Torx® T6 스크류드라이버를 사용하여 안쪽 플레이트에 네 개의 나사를 느슨하게 합니다. 나사를 완전히 풀 필요는 없습니다.



3. 이제 이어 쿠션을 조심스럽게 빼내고 새 것을 끼울 수 있습니다. 쿠션의 가장자리가 안쪽 플레이트로 완전히 덮혀 있는지 확인하십시오.



4. 나사를 조이고 안쪽 플레이트를 아래로 밀어서 쿠션을 제자리에 잠그십시오. 그런 다음 새 폼 인레이를 넣으십시오.



## **문제 해결:**

### **Hi-X25BT 가 항상 잘못된 블루투스® 소스에 연결:**

- ➔ 연결된 장치의 목록을 지울 것을 권장합니다. 꺼져 있는 상태에서 헤드폰의 on/off 버튼을 10 초 이상 누르십시오. 그런 다음 다시 원하는 소스에 블루투스® 연결을 설정하기 위해 시작하십시오.

### **청색 LED 가 깜박이지만, 헤드폰이 연결되지 않음:**

- ➔ "페어링"을 통해 블루투스® 연결을 다시 시작하는 것을 권장합니다. 문제가 해결되지 않으면, 위에 설명된 대로 연결된 장치 목록을 지우고 다시 연결을 설정하십시오. 또한, 블루투스® 소스(스마트폰, 노트북 등)는 제한된 수의 블루투스® 연결만 나열할 수 있습니다. 필요한 경우 사용자의 블루투스® 소스에 있는 목록도 지우십시오. 자세한 내용은 사용자 장치의 지침/매뉴얼을 참조하십시오.

### **케이블로 연결되어 있지만 전화할 수 없음:**


- ➔ 통합형 마이크는 블루투스® 모드에서만 지원됩니다.

### **블루투스®를 통해 전화 회의에 참여하고 싶지만, 아무도 내 말을 들을 수 없음(또는 내가 다른 참가자의 말을 들을 수 없음):**

- ➔ 사용된 소프트웨어에 따라 사용자 개인 컴퓨터의 오디오 소스가 자동으로 전환되지 않는 경우가 있습니다. 보통 회의 소프트웨어에서 마이크 기호가 있는 마이크 설정을 찾을 수 있습니다. 마이크 및 스피커용으로 "Hi-X25BT"를 선택하십시오. 사용자 소프트웨어가 하나 이상의 프로필 옵션을 제공하는 경우 "A2DP"가 아니라 "HFP" 또는 "HSP"를 회의용으로 선택하십시오.

#### Hi-X25BT 가 어떤 것에도 반응하지 않음:

- ➔ 헤드폰이 충분히 충전되어 있는지 확인하십시오. 이제 하드웨어를 재설정하십시오. 얇은 물건(예를 들어, 구부러진 종이 클립을 길게 펴서 사용)을 헤드폰의 오른쪽 이어컵의 상단 가장자리에 작은 구멍 안으로 삽입하고 밑에 있는 버튼을 누르십시오. Hi-X25BT 가 다시 시작합니다(저장된 연결은 바뀌지 않고 유지됩니다).



#### Hi-X25BT 가 연속해서 빠르게 깜박임:

- ➔ 헤드폰이 처음으로 블루투스® 연결을 설정하기 위해 대기 중임을 나타냅니다. 연결을 설정하기 위해 블루투스® 소스를 페어링 모드로 설정하십시오.

#### Hi-X25BT 가 일정한 간격으로 “배터리 부족”을 표시:

- ➔ 헤드폰의 배터리가 부족합니다. USB 포트를 통해 충전하십시오.

#### Hi-X25BT 가 용량 컨트롤에 전혀 반응하지 않거나 예상대로 반응하지 않는 경우가 있음:

- ➔ 모든 컨트롤 기능은 블루투스® 모드에서만 작동합니다. USB 모드에서 일부 기능은 소스 장치에 따라 지원되거나 일부는 지원되지 않을 수 있습니다. 사용자의 Hi-X25BT 가 영향을 미칠 수 없습니다.
- ➔ 젖은 손으로 Hi-X25BT 를 조작하지 마십시오.
- ➔ 센서 표면에 있을 수 있는 오염 또는 물방울을 깨끗이 닦아내십시오.

#### Hi-X25BT 가 수동 모드에서도 작동하지 않음:

- ➔ Hi-X25BT 가 수동 모드에서 재생하게 하려면 잭 케이블에 일부 잔류 에너지를 제공하는 것이 필요합니다. 보통, 블루투스® 모드에서 더 이상 재생하기에 충분하지 않은 경우에도 배터리의 잔류 전압은 충분합니다. 헤드폰을 단시간(또는 더 긴 시간) 동안 재충전하십시오.



**Hi-X25BT 가 USB 케이블을 통해 음악을 재생하지 않음:**

- ➔ 헤드폰이 블루투스® 모드가 아닌지 확인하십시오. on/off 버튼을 짧게 눌러 USB 모드로 전환하십시오.

**Hi-X25B 가 블루투스®를 통해 음악을 재생하지 않음:**

- ➔ 헤드폰이 USB 모드가 아닌지 확인하십시오. on/off 버튼을 짧게 눌러 블루투스® 모드로 전환하십시오.
- ➔ 소스 장치에서 블루투스® 기능이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 운영 체제에 따라 재생 기능이 상호작용(예를 들어, 통화 수락/전화 거절)에 의해 일시 정지될 수 있습니다.

**USB 케이블을 통해 소스의 Hi-X25BT 에 연결함; 소스 장치가 감지하고 표시하지만, 음악을 재생하지 않음:**

- ➔ 헤드폰을 조심스럽게 켜십시오.



모바일 오디오 장치에 대한 IEC 62368-1 : 2018 기준을 준수합니다.



제품의 수명이 다하면 하우징, 전자장치  
및 케이블을 분리하고 지역 폐기물 처리 규정에 따라  
모든 구성요소를 폐기하십시오!



이것으로 Austrian Audio GmbH 는 무선 장치 타입 Hi-X25BT 가 지침  
2014/53/EU 를 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언서 전문은 다음  
인터넷 주소에서 확인할 수 있습니다: <https://austrian.audio>

중국 법률 정보(针对中国的法律信息):



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	O	O	O	O	O
电缆	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

캘리포니아(미국) 법률 정보:

경고: 이 제품으로 인해 납을 포함한 화학물질에 노출될 수 있으며, 이것은 캘리포니아 주에서 암과 선천적 결손증 또는 기타 생식에 문제를 일으킨다고 알려져 있습니다.

자세한 내용은 다음을 방문하십시오: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Copyright Austrian Audio 2021.

All rights reserved  
**Austrian Audio GmbH**  
 Eitnergasse 15  
 1230 Vienna, Austria

블루투스® 단어 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의  
 등록 상표이며 Austrian Audio GmbH 의 이 마크 사용은  
 라이선스를 받았습니다. USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum 의  
 등록 상표입니다. Torx®는 미국에서 Acument Intellectual Properties, LLC 의 등록 상표입니다.

Hi-X25\_Manual\_A\_EN-27.07.2021